




No.3515

---

多機能高纖調理機使用說明書

---

承蒙惠顧購買 *Lagoon* 調理機，為求您正確使用，請詳細閱讀  
本使用說明書，並請妥善保存它，以備必要時查詢。



---

## 目 錄

---

|             |     |
|-------------|-----|
| 安全注意事項      | 3   |
| 產品示意圖       | 4   |
| 操作面板示意圖     | 5   |
| 使用操作說明      | 5-6 |
| 杯蓋 量杯       | 7   |
| 清潔保養及維護     | 7   |
| 使用注意事項      | 7   |
| 產品規格        | 8   |
| ● RoHS限用物質表 | 8   |
| 食譜          | 9   |

**潟湖國際股份有限公司**

新北市汐止區大同路三段222號4樓


E-mail : service.lagoon@mail.lagoon.com.tw <http://www.lagoonfurnitures.com>

客 服 專 線 : 0 8 0 0 - 8 0 5 - 0 8 0


## 安全注意事項

- ◎ 在使用本產品前，確認產品所標明的使用電壓，是否於家用的電壓一致。
- ◎ 本產品不得經由外部開關裝置供電，也請勿插在延長線上使用。
- ◎ 請勿將機體座泡在水中或對機體座澆水，以免引起短路或觸電，機體座主體內如有浸水，請洽經銷商或服務處。
- ◎ 機體座的電源線和插頭不可用水或其它液體清洗或浸泡，插頭不可用濕布擦拭，手部潮濕時請勿插、拔插頭，以免引起觸電。
- ◎ 使用本機時，電源插頭務必要插到底，裸露插頭銅片易造成觸電或接觸不良引起火災；請勿使用殘缺或鬆動的插座。
- ◎ 請勿損傷電線及電源插頭；使用受損的電線易引起觸電、短路或火災；如電源線損壞或發生其它故障，切勿自行拆卸本機，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的專業人員更換和維修。
- ◎ 使用本機時，請不要沒人在一旁看管。
- ◎ 調理杯在主體上時，勿將手或任何用具、金屬、異物放入調理杯中，以免傷到人或損毀攪拌部份。
- ◎ 調理杯放置在主機上時，請勿在無水情況下啓動，會造成空轉引起調理杯損壞。
- ◎ 使用本產品時，調理杯中的水或其它液體不能超過杯子上的最大刻度線。
- ◎ 請勿將本機靠近熱源，請勿在機器下方放置抹布，以免造成散熱不良。
- ◎ 本產品只適用於室內使用，請勿置於室外使用或用作商業用途。
- ◎ 操作時一定要蓋緊杯蓋，裝上量杯，在製作熱飲時請務必蓋好杯蓋，並確定先使用低速運轉，以免高速會噴出熱液體，造成傷害。
- ◎ 本產品不預備給體能弱、反應遲鈍或有精神障礙的人(包括兒童)使用，除非在對其負有安全責任的人員指導或幫助下安全使用。
- ◎ 兒童應該被監督，請勿讓兒童使用或觸摸本機，以保證他們不玩耍器具。
- ◎ 更換配件或碰觸任何運轉的部份，都必須先關掉主機電源，並拔下電源插頭，才可執行要操作的後續動作。
- ◎ 產品刀片非常鋒利，清空調理杯和清洗時請務必特別小心，勿自行拆除刀片，請勿觸碰任何在運轉的部份。
- ◎ 當不使用機器或拆除或裝設配件或清洗時，請先拔掉插頭。
- ◎ 當欲移動調理杯或不使用時，應確保已切斷電源。
- ◎ 馬達如超過負荷時，馬達將自動停止運轉，此為馬達內的溫度偵測保護系統啓動，並非馬達故障，使用者需拔掉插頭大約45分鐘後，馬達內的溫度偵測保護系統才能重新設定，才可重新使用。
- ◎ 本產品有任何問題請勿自行拆卸、修理、改造，以免造成自身傷害，欲修理本機請洽經銷商或售後服務處。


## 產品示意圖



## 操作面板示意圖



## 使用操作說明



依工作指示燈區別，共分為以上三種模式：

1.待機模式：

插上電源並放上調理杯後，“旋鈕指示”停在工作指示燈位置時，工作指示燈會顯示持續長亮的紅色燈光，需按下PULSE (ON/OFF) 鍵，即可以點動模式(壓下啓動/鬆開停止)啓動調理機。

2.無段速模式：

當“旋鈕指示”從工作指示燈位置順時針旋轉時，進入手動調速模式(共有10段速1~最高速)，調理機以相應的段速開始運轉，工作指示燈呈白色長亮燈光。

## 使用操作說明

### 3. 快捷鍵模式：


當“旋鈕指示”從工作指示燈位置逆時針旋轉時，進入智慧快捷鍵模式，選定快捷鍵，按下PULSE (ON/OFF) 鍵，調理機以相應的模式運行，工作指示燈呈白色長亮燈光。具體功能程式/行程如下：

| 圖標 | 功能   | 功能程式/行程                                                      | 亮燈顯示                                                                                           |
|----|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 養顏濃湯 | 在7秒內加速至7檔、再3秒內加速至最高檔，且固定在最高速，共運行4分鐘20秒。                      |                                                                                                |
|    | 蔬果   | 先執行最高檔20秒，停2秒、再6檔10秒，停2秒、再最高檔40秒，停2秒、再6檔10秒後結束，全部行程，共1分鐘26秒。 | 未工作時，指示燈燈光呈現 <u>紅色常亮燈光</u> ；<br>工作過程中，指示燈燈光呈現 <u>白色常亮燈光</u> ；<br>暫停工作時，指示燈燈光呈現 <u>紅色閃燈燈光</u> 。 |
|    | 冰沙   | 啓動後會緩慢加速運轉最高檔位8秒，再停止2秒，以此循環，全部行程共30秒。                        |                                                                                                |

- 若紅燈呈現閃燈(呼吸燈呈現:2次/秒)，代表為暫停模式，可能是在使用過程中按了PULSE (ON/OFF) 鍵，或是將調理杯暫時拿開主機，此時若要回到正常啓動，只要將“旋鈕指示”再轉回工作指示燈，就可依所選的模式重新啓動。
- 注意：當“旋鈕指示”旋轉至任一快捷鍵且調理機正在運轉時，若突然拿開調理杯或斷電時，調理機會停止工作，並顯示紅色閃爍燈光(呼吸燈呈現:2次/秒)，再放回調理杯或再次通電，工作指示燈會顯示長亮紅色燈光，且調理機仍然不會工作，需再按下PULSE (ON/OFF) 鍵，調理機才會繼續以相應的模式重新計時運行，而工作指示燈會變回白色長亮燈光。
- 調理機工作的最長時間為10分鐘，超過10分鐘調理機會自動進入暫停模式(紅燈閃燈)。

## 量杯 杯蓋

- 將量杯放入杯蓋中(量杯上有兩個小凸點，將凸點對準杯蓋中心口的兩個小凹處，放入後反時針旋轉即可)，再將杯蓋上調理杯杯口，往下按入即可，需要再打開時，只需將杯蓋手柄處往上拉即可。



## 清潔保養及維護

- 拔掉電源插頭才能切掉電源。
- 請勿將機體座或電源線等放置於水中或其它液體中。
- 清潔時用請用軟布或海綿輕輕擦洗杯子表面，杯蓋上的量杯及密封圈可取出清洗。
- 使用後調理杯可以用清水沖洗，也可倒入兩杯清水，蓋緊杯蓋，按瞬間動力鍵即可啓動清洗，再用軟布擦拭乾淨。
- 清洗完畢後請將調理杯橫放或倒放(注)，讓其自然晾乾，不要將杯子整個浸泡於水中。
- 機體座請切勿用清水沖洗，可用清潔軟布擦拭。
- 注意：如將杯子倒放晾乾，請將杯底之水漬擦拭乾淨，並且遠離洗手台，以防水滴不慎流到杯底，造成軸承生水銹，而使調理杯損壞。

## 使用注意事項

- 低速下長時間攪拌或所打的食物太濃稠，液體太少也容易使馬達過熱導致停止運轉，此乃馬達內的溫度偵測保護系統啟動，馬達將停止轉動，此時請拔掉電源插頭，將機體座冷卻45分鐘或將其放置通風處或使用風扇使其溫度降低，以達到散熱目的，即可啓動操作，或改以瞬間動力鍵操作。
- 調理機工作時，務必請將杯蓋與量杯扣緊，如此杯內的食物才不會噴出造成危險。
- 調理機工作時，請勿將任何器具，如：湯匙、手、尖硬物體等放入杯內，以免造成傷害或導致刀片因高速運轉遭外力撞擊而斷裂造成危險。
- 製作熱飲，例如：豆漿、米漿、濃湯等熱飲時，一定要注意杯蓋與量杯是否扣緊，操作時才不會掉落，並且不要一開始就將設定在高速，請由低速漸進到高速或改以瞬間動力鍵操作。
- 使用時請將液體及較軟的食物先放入，硬的食物或冰塊較後放入。
- 工作完成後，按停止鍵，請務必等產品完全停止運轉後，才可將杯子拿開，否則容易造成帶動輪損壞。
- 機體座產生焦熱時請立即停止使用，其造成原因為杯子橡皮固定墊未完全壓平，而產生摩擦生熱時造成的焦味，或所放的食物超過負載，使產品過熱而產生的異味。
- 如製作杏仁醬、果醬、芝麻醬等醬類，或含有顆粒的醬料、餡料、殼類雜糧時、所使用的量不要低於兩杯(國際標準量杯)或超過三杯的量，打的時間勿超過2分鐘，以免過熱而產生焦味，如放入過多的量，將會導致超過調理機負載，如發生此情形，須等到馬達溫度降低後產品才可再次使用。
- 以高速攪拌食物，若食物較濃稠，則先使用低速再調至高速，若還是無法順利攪拌，請關掉電源，拿下調理杯用橡皮刀攪拌，直到食物中的氣泡消除後重新開機使用即可。

## 產品規格

- 品名：調理機
- 型號：3515
- 電壓：110V(最大容許電壓120V) / 60Hz
- 最大消耗功率：1400W
- 尺寸：W225 x L235 x H525mm
- 轉速：32,400轉

## 限用物質表

| 設備名稱：調理機<br>Equipment name |                | 型號(型式)：3515<br>Type designation(Type)                        |                   |                                                   |                                              |                                                      |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 單元<br>Unit                 | 鉛 Lead<br>(Pb) | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                   |                                                   |                                              |                                                      |
|                            |                | 汞 Mercury<br>(Hg)                                            | 鎘 Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻 Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電源線組                       | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                                 | ○                                            | ○                                                    |
| 馬達組件                       | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                                 | ○                                            | ○                                                    |
| 電路板組                       | 超出0.1wt%       | ○                                                            | ○                 | ○                                                 | ○                                            | ○                                                    |
| 內部配線                       | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                                 | ○                                            | ○                                                    |
| 塑膠部件                       | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                                 | ○                                            | ○                                                    |
| 五金部件                       | ○              | ○                                                            | ○                 | ○                                                 | ○                                            | ○                                                    |

備考1."超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2."○"係該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3."—"係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 食譜

### ● 腰果南瓜湯

材料 | Material:

南瓜含籽及皮切塊 350g (請先蒸熟)

腰果 50g 熟水 450cc

巴西香料 少許

做法 | Practice:

- 1.蒸熟南瓜，腰果及熟水放入調理機中，以濃湯模式攪打。
- 2.將濃倒出，撒上少許鹽及巴西里，即可享用。

熱量 | Kcal: 417大卡

營養補給站 | Nutrition

南瓜富含醣類、維生素A、B - 胡蘿蔔素、維他命C、維生素E與多種礦物質，腰果富含單元不飽和脂肪酸，此飲品可補充能量具有飽足感，另有降血脂、維持視覺健康與抗氧化等效用。

### ● 活力精力湯

材料 | Material:

苜蓿芽 150g 鳳梨 300g  
胡蘿蔔 150g 啤酒酵母粉 30g  
奇異果 300g 冷開水 300cc

做法 | Practice:

- 1.苜蓿芽洗淨，胡蘿蔔、奇異果、鳳梨洗淨去皮切塊。
- 2.所有材料至調理機以蔬果模式攪打。

熱量 | Kcal: 467大卡

營養補給站 | Nutrition

活力精力湯添加了啤酒酵母，富含蛋白質、維生素B群與多種礦物質，苜蓿芽、奇異果、鳳梨均為高抗氧化及高纖食品，胡蘿蔔有助於維持視覺健康；此為促進腸道健康、有助於能量代謝正常運作的活力飲品。

### ● 凤梨檸檬冰沙

材料 | Material:

鳳梨 500g(切成丁狀)  
檸檬 1/6顆  
冰塊 250g

做法 | Practice:

- 將所有材料倒入調理機內，可留下一些檸檬皮做為裝飾用，選擇冰沙模式攪打(需用攪棒輔助攪打)。

熱量 | Kcal: 461大卡

營養補給站 | Nutrition

鳳梨與檸檬均富含多種抗氧化功能強的維生素C與植化素，可降低皮膚受到自由基攻擊導致損傷與老化，鳳梨富含錳，是粒線體抗氧化酵素超氧化歧化酶(SOD)的重要組成元素，此飲品酸度較高，不宜空腹食用，對於有消化性潰瘍患者請酌量食用。